

Anlagen der Home-Klasse

ETS-1006 FAX bis **6** Teiln.

extern	1 POTS
intern	6 a/b-Ports

COMpact 2104.2 USB bis **4** Teiln.

extern	1 S ₀ -Port
intern	4 a/b-Ports

COMpact 2204 USB empf. bis **6** Teiln.

extern	1 S ₀ -Port
intern	4 a/b-Ports
intern	1 S ₀ -Port

COMpact 2206 USB empfohlen bis **8** Teiln.

extern	1 S ₀ -Port
intern	6 a/b-Ports
intern	1 S ₀ -Port
intern	max. 1 Türport

erweiterbar

COMpact 5010 VoIP empf. bis **10** Teiln.

extern	max. 1 S ₀ -Port	max. 2 POTS	max. 4 VoIP-Kan.
intern	6 a/b-Ports	max. 2 S ₀ /U ₀ -Ports	max. 1 Türport

erweiterbar

COMpact 4410 USB empfohlen bis **16** Teiln.

extern	max. 2 S ₀ -Ports
intern	10 a/b-Ports
intern	max. 3 S ₀ -Ports
intern	max. 2 Türports

erweiterbar

COMpact 5020 VoIP empfohlen bis **26** Teiln.

extern	max. 3 S ₀ -Ports	max. 6 POTS	max. 4 VoIP-Kan.
intern	10 a/b-Ports	max. 8 S ₀ /U ₀ -Ports	max. 3 Türports

erweiterbar

COMmander[®] Basic.2 empfohlen bis **48** Teiln.

extern	max. 8 S ₀ -Ports oder 1 S _{2M} -Port + 2 S ₀ -Ports	2 VoIP-Kanäle		
intern	max. 32 a/b-Ports	max. 24 S ₀ -Ports	max. 32 U ₀ -Ports	max. 2 Türports

voll modular

COMmander[®] Business empfohlen bis **112** Teiln.

extern	max. 16 S ₀ -Ports oder 1 S _{2M} -Port + 4 S ₀ -Ports	2 VoIP-Kanäle		
intern	max. 64 a/b-Ports	max. 56 S ₀ -Ports	max. 72 U ₀ -Ports	max. 8 Türports

voll modular

Anlagen der SOHO-Klasse

Anlagen der Business-Klasse

Diese Übersicht zeigt alle Auerswald-Telefonanlagen mit ihren Ausbau- und Anschlussmöglichkeiten. Von der ISDN-Anlage für vier Teilnehmer für Ihr Privathaus, über die erweiterungsfähigen Systeme für den Einsatz im „Small Office – Home Office“, bis zum voll modularen ITK-Server für mittelständische Unternehmen bietet Auerswald sicher immer die richtige Lösung.

Möchten Sie in Zukunft Ihre Telefongespräche auch über das Internet führen, entscheiden Sie sich am besten für ein System, das Ihnen die richtige Technik gleich mitliefert. Mit unseren neuen VoIP-Anlagen sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Systems die folgenden Hinweise:

- An die internen S₀-Ports sind u. U. bis 8 Teilnehmer anschließbar, dennoch wird bei dieser Übersicht jeder S₀-Port nur für 2 Teilnehmer berechnet.
- Die als erweiterbar markierten COMpact-Anlagen können über ihre Grundausstattung hinaus mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden (siehe Seite 8).
- Der Ausbauzustand der voll modularen Systeme wird ausschließlich durch die Ausstattung mit Modulen bestimmt (siehe Seite 14).
- Die Angabe „max.“ vor der Anzahl der Ports weist auf die mögliche Ausbaustufe nach Erweiterung mit entsprechenden Modulen hin.
- Bei der COMpact 5020 VoIP stehen 6 Amtkanäle zzgl. der VoIP-Kanäle zur Verfügung. Bei Kombination von S₀- und POTS-Amtmodulen darf diese Anzahl nicht überschritten werden.
- Die Angabe „empfohlen bis x Teiln.“ versteht sich als optimale Teilnehmeranzahl bei Vollausbau. Hierbei ist auch die Berechnung von 2 Teilnehmern pro S₀-Port berücksichtigt.

Empfohlene Anzahl von System- oder Komforttelefonen bei Vollausbau

Telefonanlage	COMfort 200	COMfort 300	COMfortel DECT 650C	COMfortel 1500	COMfortel 2500	COMfortel DECT 900 Base	COMfortel DECT 900 Handset
ETS-1006 FAX	6	6	6	–	–	–	–
COMpact 2104.2 USB	4	4	4	–	–	–	–
COMpact 2204 USB	4	4	4	1	1 (2)*	1	3
COMpact 2206 USB	6	6	6	2	2	1	3
COMpact 4410 USB	10	10	10	6	6	3	9
COMpact 5010 VoIP	6	6	6	4	4	2	6
COMpact 5020 VoIP	10	10	10	12	12 (16)*	4	12
COMmander Basic.2	32	32	32	30	30 (48)*	6	18
COMmander Business	64	64	64	80	80 (112)*	16	48

* Werte in Klammern gelten bei Betrieb einiger Telefone mit Netzteil COMfortel XT-PS (siehe Handbuch der Telefone oder der jeweiligen Anlage)